



GETTING STARTED | ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
Scan to learn how to set up the player

- ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।
Press the **power button** on top to turn it on.
- ਮਨਚਾਹੀ ਲਿਸਟ ਲਈ **List** ਦਬਾਓ।
Press **List** to reach the list you want.
- ਟਰੈਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ◀ ▶ ਵਰਤੋ।
Use ◀ ▶ to reach the track.
- ਆਵਾਜ਼ + ਅਤੇ - ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।
Set the level with + and -.

IN THE BOX | ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 BaniBot Gurbani Player | ਬਾਣੀਬੋਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਲੇਅਰ |
| 2 This guide | ਇਹ ਗਾਈਡ |

YOUR BANIBOT | ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਣੀਬੋਟ



The underside | ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ



THE BUTTONS | ਬਟਨ

ਹਰ ਬਟਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ | Scan to learn how each button works

- | | |
|---|---|
| <p>1 Audio out
3.5mm — ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਪੀਕਰ।
3.5mm — headphones or a bigger speaker.</p> <hr/> <p>3 USB-C (top)
ਸਿਰਫ ਚਾਰਜ ਲਈ।
Charging only.</p> <hr/> <p>5 2W speaker
ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼।
Fills a room without going harsh.</p> <hr/> <p>7 Volume down -
ਹਰ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ।
One step quieter each press.</p> <hr/> <p>9 Repeat ⏮
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ।
Repeats the track that is playing.</p> <hr/> <p>11 Back ⏮
ਚੁਣੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਰੈਕ।
Previous track in the list you chose.</p> <hr/> <p>13 Data port (bottom)
USB-C, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਪਾਉਣ ਲਈ (OTG)।
USB-C, for adding your own tracks (OTG).</p> <hr/> <p>15 Bluetooth
ਬਲੂਟੂਥ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।
Connect with a Bluetooth player.</p> | <p>2 Power
ਉੱਪਰਲਾ ਬਟਨ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
The button on top turns it on and off.</p> <hr/> <p>4 LED
ਹਰ ਟਰੈਕ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਬਲਿੰਕ। ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਸਫ਼ੇਦ, ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰਾ।
Blinks on track change. Red or white while charging, green when full.</p> <hr/> <p>6 Volume up +
ਹਰ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ।
One step louder each press.</p> <hr/> <p>8 Pause ⏮
ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
Pauses, then starts from the same place.</p> <hr/> <p>10 Next ▶
ਅਗਲਾ ਟਰੈਕ। ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੇਜ਼।
Next track. Hold it to move quickly through the list.</p> <hr/> <p>12 List ≡
ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Steps through the lists.</p> <hr/> <p>14 Pen drive slot (bottom)
32GB ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
Takes a pen drive up to 32GB.</p> |
|---|---|



ADD YOUR OWN TRACKS | ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ

Add your own tracks over the bottom **Data** port (OTG) or with a pen drive, from a computer or laptop. ਹੇਠਲੇ **Data** ਪੋਰਟ (OTG) ਜਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਧਾਰੋ।



WHAT IS ON THIS PLAYER | ਕੀ ਹੈ

1430 SEHAJ PAATH ANGTS	29 GURBANI PAATH	110 SIMRAN JAAP	510 KATHA	1615 KIRTAN SHABADS
---------------------------	---------------------	--------------------	--------------	------------------------

Sehaj Paath	ਸਹਿਜ ਪਾਠ	Dupher / Sandhya Vela	ਦੁਪਹਿਰ / ਸੰਧਿਆ
0 Sehaj Paath	ਸਹਿਜ ਪਾਠ · ਅੰਗ 1-1430	13 Dukh Banjani Sahib	ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ
		14 Akaal Ustat	ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ
		15 Slok Mahla 9	ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯
		16 Baarah Maah Maajh	ਬਾਰਹ ਮਾਹ ਮਾਝ
		17 Baarah Maah Tukhari	ਬਾਰਹ ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ
		18 Slok Sekh Farid Ji	ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ਼ ਫਰੀਦ ਜੀ
		19 Slok Bhagat Kabir Ji	ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
		20 Sidh Goshtt	ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ
		21 Shabad Hazare	ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ
		22 Shabad Hazare (Dasam)	ਦਸਮ ਗੁਰੂ
		23 Svaiye (Dasam)	ਸਵੈਯੇ
		24 Bachitar Nattak	ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ
		25 Chandi Charitar	ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ
		26 Chandi Di Vaar	ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
		27 Gyan Parbodh	ਗਿਆਨ ਪਰਬੋਧ
		28 Shashtra Naam Mala	ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ
		ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਟਰੈਕ 1 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। Track 1 under Simran is the Baba Deep Singh Ji Dhaarna.	

Amrit Vela	ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
1 Japji Sahib	ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ
1.1 Japji Sahib (fast)	ਤੇਜ਼ ਗਤੀ
2 Jaap Sahib	ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ
3 Tav Prasaad Swaiye	ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੈਯੇ
4 Choupai Sahib	ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ
5 Anand Sahib	ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ
6 Asa Ki Vaar	ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ

Shaam Vela	ਸ਼ਾਮ ਵੇਲਾ
7 Rehraas Sahib	ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ
8 Aarti Sahib	ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ
9 Sohela Sahib	ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ

Dupher / Sandhya Vela	ਦੁਪਹਿਰ / ਸੰਧਿਆ
10 Chopehra Sahib	ਚੌਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ
11 Sukhmani Sahib	ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ
12 Choupai Sahib Gayen	ਚੌਪਈ ਗਾਇਨ

SPECIFICATIONS ਵੇਰਵਾ			
Size	48 × 33 × 70 mm	Memory	32GB built in
Origin	Made in Canada with imported parts	Speaker	2W hi-fi
Use	Indoor only	Power	USB-C · 5V (cable and charger not included)
Warranty	6 months	Battery	2000 mAh (5-day backup · 2 hours daily use)

CARE & SUPPORT | ਸੰਭਾਲ



ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ/ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਛੱਡੋ।
Do not leave it inside a car or in strong heat for long. Keep it indoors, in a cool place.

- Keep it away from water. Wipe with a dry, soft cloth only.
- No sound? Check the volume is not at zero, then replug.

Six-month warranty from the date of purchase. Write to support@prismonic.com or WhatsApp +1-647-614-4072.



Scan for the digital manual



With imported parts
MADE IN CANADA
developed in Canada

www.prismonic.com · support@prismonic.com · +1-647-614-4072